

Protocole de préparation des caméras neuves après réception

Cadenas

- Graver le numéro de clé du cadenas sur le cadenas (avec une dremel par ex)
- Gestion des clés: rassembler toutes les clés ensemble puis constituer des "lot" avec 1 exemplaire de chaque clé sur le kit

Carte SD

- Numérotter les cartes SD au marqueur (voir base de données de suivi des cartes SD)
- Formater les cartes à l'ordinateur (formatage long préférable)

Appareil photo

- Déballez les caméras et bien garder le plastique de protection de la face avant. (pour création de masque)
- Rentrer les numéros de série dans la base de données de suivi des appareils
- Mettre les piles dans l'appareil (piles rechargeables ou non)
 - Pour les SPEC HP4, appuyer sur le bouton "eject" et tirer relativement fort pour finir d'ouvrir le boîtier à pile
- Coller les étiquettes ou écrire au dos de l'appareil
 - "Etude scientifique en cours dispositif de suivi de la biodiversité contact : LECA Grenoble 0476635733"
- Paramétrer l'appareil
 - Si besoin, suivre cette vidéo: <https://www.youtube.com/watch?v=pFdmnaEC4A8>
 - Paramètres: voir fiche "Protocole paramétrage SPEC élite HP4" ou "Protocole paramétrage Bolygyard SG 2060_ X" selon le modèle de l'appareil

Création de masques

- Suivre cette vidéo:
<https://www.youtube.com/watch?v=To1RkNfY0xA&list=PLxZQm2xkjt1JrzcTwLWDM710MSGwy5YE>
- Utiliser une bombe de colle et coller de la mousse/lichen pour un meilleur camouflage